Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	i		INFO
	Audio I/II		Audio
	[. . .]		Subt.
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input Select		SRC
	Guide(EPG)		-/-- / EPG
	Menu		MENU

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	Enter/CH List		OK
	Mute		MUTE
	Picture Size		WIDE
	Vol +		VOL +
	Vol -		VOL -
	P+		CH +
	P-		CH -
	Freeze/[+]		VOD
	Return		EXIT
	P↔P/[=o]/[=*]		BACK
	TV		TV/R
	Media		MEDIA
	Play Mode/Rec List		V-FOR

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
T-Rec	OPT+		
[=]	TEXT		
[=?]	FAV 2. P/C		
[=◆]	SHIFT + V-FOR		
Red	A		
Green	B		
Yellow	C		
Blue	D		
<<	Rewind		
Play	Play		
>>	Fast Forward		
Rec	Rec		
I <<	First		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
>>I	Last		