Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
SUBTITLE /COPY	Subtitle/Copy	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
A-B	↔ A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
V-MODE	V-Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
N/P	N/P	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TEXT/TITLE	Text/Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD/DVB	DVD/DVB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	Down		Down
USB/CARD	USB/Card	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP/PVR	Stop/PVR	HOLD	Stop / Hold
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-

Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI - SAT 0	0
10+	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FAV	Blue/Fav	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	Blue/Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC