Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0	HDMI - SAT 0	0
	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Vol -	VOL –	Vol-
	Vol +	+ VOL	Vol+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Menu / Ripping	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▼	Down	▼	Down
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
STEP	Step	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DEFAULT	Default	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung