Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
Open / Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
P/N	Smart / List	Up	Up
Prog	TV/Radio /	Left	Left
Mark	Fav / Marker / PC	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Title	Sound / Title
4	4	OSD	Display / Media
5	5	Step	Pause / Step / Freeze
6	6	Stop	Stop / Hold
7	7	Play/Pause	Play / Slow
8	8	Vol +	Vol +
9	9	FB	<< / Tune-
0	0	FF	>> / Tune+
10+	Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
Clear	Exit / Cancel / Clear	Prev	I << / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NEXT Next	PRESET+ >>I / Preset +		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUB-T Sub-T	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
GOTO Goto	GOTO TEXT Text / Goto		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
VIDEO Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
V-REMOTE V-Remote	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
DEFAULT Default	FORMAT PICTURE Picture / Format		