Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	4	4
Sour ce	AV	5	5
Rec	Rec	6	6
Pl ay	Pl ay	7	7
Pause	Pause	8	8
St op	St op	9	9
Lang	Dual	0	0
<<	<<	Tv	TV/ R
>>	>>	Back	Shi f t + Back
Text	Text	Up	Up
Red	Red	Down	Down
Gr een	Gr een	Ri ght	Ri ght
Yel l ow	Yel l ow	Lef t	Lef t
Bl ue	Bl ue	OK	Ok
1	1	Menu	Menu
2	2	Exi t	Exi t
3	3	BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	O	SETTINGS OPT	Options		
	Music/Photo	ZOOM ⏏	Eject		
	*/o	AD SUBT	Subt		
	*/Search	PROG SLEEP	Sleep		
	Tv List	DISC NAV LIST	List		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
	[≡]	-/-- GUIDE	Guide		
	Size	PICTURE FORMAT	Format		
V+	Vol +	+ VOL	Vol +		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
P+	PR+	+ CH	Ch +		
P-	PR-	CH −	Ch -		
	Mute	MUTE	Mute		