Mandis shop

REMCON1407

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PP | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | [ +] | DISPLAY INFO | Info |
| | -/Y | | Left |
| | +/>>I | | Right |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | ◊◊ | HOME SMART | Smart |

https://alle-fernbedienungen.de/de/1055162-51739-ersatzfernbedienung-fur-REMCON1407.html