Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OFF TIMER	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
AV	Input Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	SHIFT +	Shift + Up
SURROUND	oo/Surround	TITLE SOUND	Sound / Title
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	↩/Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	Sttl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	↔/ Last View	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	Pr +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
v	Pr -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Power ↓	SHIFT +	Shift + Power
	Programme ▼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Programme ▲	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	I >>	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause/ Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode