Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	Power		Power
DRIVE SELECT	Select Drive	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DELETE *	*/Delete	FAV PRE-CH	Pre Ch
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH/Page+	+ CH	Ch +
CH	CH/Page-	CH −	Ch -
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MANUAL SKIP	Manual Skip	SOUND DUAL	Dual
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	⏸	Pause
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE ▶	Play
STATUS	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
CREATE CHAPTER	Yellow/Create Chapter	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
EXT LINK	Ext Link	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME SLIP	Time Slip	ECO 3D	3D
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -