Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	6	6
Power Tv	Shift + Power	CH/ Page-	CH- / Page-
CH+ Tv	Shift + CH+ /	7	7
CH- Tv	Shift + CH- /	8	8
Vol + Tv	Vol +	9	9
Vol - Tv	Vol -	ShowView	Smart / List
Direct Tv Rec	Shift + Smart / List	*/ Cancel	Fav / Marker / PC
AV Tv	TV/ Radio /	0	0
HDD	Shift + 7	Input Select	AV / Input / RDS
DVD	Shift + 2	Manual Skip	Shift + Back / Return
SD	Sound / Title	I <<	I << / Preset-
1	1	>>I	>>I / Preset+
2	2	<<	<< / Tune-
3	3	>>	>> / Tune+
CH/ Page+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide	Guide / EPG / -/--	Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
i	Info / Angle	Ext Link	SURROUND — Eject / Surround
Prog / Check	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program	Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Up	Up	Time Slip	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Direct Navigator Top Menu	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Left	Left	Dubbing	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
Enter	OK	F.Rec	SHIFT + OK — Shift + OK
Right	Right		
Functions	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Submenu	HOME MENU — Menu / Home		
Down	Down		
Return	RETURN BACK — Back / Return		
Red / Display	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green / Status	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Create Chapter	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Erase	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		