Mandis shop

# Panasonic N2QAEC000003

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DATE/ TIME | Date/Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| PHOTO SHOT | Photo Shot | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| START/ STOP | Start/Stop | | Power |
| COUNTER | Counter | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| RESET | Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ZOOM T | Zoom T | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| ZOOM T | Vol+ | VOL | Vol+ |
| MULTI/ P-IN-P | Multi/P-IN-P | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| A.DUB | A.DUB | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| REW | << | TUNE- | << / Tune- |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| FF | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| W | Zoom W | CH PAGE | CH- / Page- |
| W | Vol- | VOL | Vol- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STILL ADV | <I Still ADV | SHIFT + | Shift + Left |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STILL ADV | Still ADV I> | SHIFT + | Shift + Right |
| INDEX | I<< Index | PRESET- | I<< / Preset- |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| INDEX | Index >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SELECT | Select | OK | OK |
| VAR. SEARCH | Var. Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Up | | Up |
| P.B. ZOOM | P.B. Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| STORE | Store | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Right/Set | | Right |
| OFF/ON | On/Off | LIST SMART | Smart / List |
| | Down/Item | | Down |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1058599-9396-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAEC000003.html