Mandis shop

Technics EUR645273

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
– LEVE	Level -	CH PAGE –	CH- / Page-
EVEL +	Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIME MODE	Time Mode	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SEAR	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
ARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
SKI	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow

https://alleferndbedienungen.de/Technics/1309-Ersatzfernbedienung-fur-Technics-EUR645273.htm