Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY	Timer Play	ZOOM ⏏	Eject
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DEL	DEL	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EXT-IN RADIO	Radio/Ext-IN	REPEAT TEXT	Text
USB	USB	TIMER AV	AV
CD	CD	SEARCH TV/R	TV/R
⏮	I<<	⏮	I<<
►/II	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
⏭	>>I	⏭	>>I
◄◄	<<	◄◄	<<
■	Stop	■	Stop
►►	>>	►►	>>
D.BASS	D.Bass	AD SUBT	Subt
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PRESET EQ	Preset EQ	RETURN BACK	Back
AUTO PRESET	Auto Preset	SETTINGS OPT	Options
PLAY MENU	Play Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RADIO MENU	Radio Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY -DIMMER	Display-Dimmer	DISPLAY INFO	Info
AUTO OFF	Auto Off	PICTURE FORMAT	Format
▲	Up	▲	Up
▼ ALBUM	Down/Album	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung