Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	DVD		Medi a
	i Pod/ USB		Smart
	FM / AM / EXT-I		AV
	One touch pl ay		Ej ect
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Gui de
	Cancel		Exi t

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	I << Ski p		I <<
	>>I Ski p		>>I
	<< Sl ow/ Sear ch		<<
	Sl ow/ Sear ch >>		>>
	St op		St op
	Pause		Pause
	Pl ay		Pl ay
	Top Menu/ Di rect Navi gat or		Menu
	St art		Pr e Ch
	Menu/ Pl ay Li st		D. Menu
	Ret ur n		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK	OK	Ok		
FUNCTIONS	Functions	DISC NAV LIST	List		
DOLPLII	Dolby PLII	SOUND DUAL	Dual		
PLAY MODE -REPEAT	Play Mode/Repeat	REPEAT TEXT	Text		
SUBWOOFER LEVEL -CH SELECT	Level/Subwoofer/CH Select	DISPLAY INFO	Info		
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display-Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options		
SOUND -WS	Sound-WS.	AD SUBT	Subt		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
TV/AV	Tv/AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +		