Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
STATUS	Status	TIMER AV	AV
PIP	PIP	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MIRACAST	Miracast	SEARCH TV/R	TV/R
INTERNET	Internet	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media
1 @·	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 -,	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
#	#	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL *	*/Cancel	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	>>	>>	>>
SKIP	I<<	I<<	I<<
SLOW PAUSE	Pause	II	Pause
SKIP	>>I	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
CC	[...]/CC	AD SUBT	Subt
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU POP-UP MENU	Pop-Up Menu/Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV	AV Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
+ VOL	Tv Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Tv Vol-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung