Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
DRIVE SELECT	Select Drive	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DELETE * RESET	*/Delete/Reset	HOME SMART	Smart
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
TV/V-LOCK/PAGE CH+	CH+/Tracking/V-Lock+	CH +	Ch +
CH-	CH-/Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHAPTER	Chapter	APP MEDIA	Media
SKIP/INDEX	I<< Skip/Index	I<<	I<<
INDEX >>I	Skip/Index >>I	>>I	>>I
REW <<	<< Slow/Search	<<	<<
FF >>	Slow/Search >>	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
STATUS i	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / II >	Right
Left / <II	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow/Manual Skip -10s	Yellow
Blue/Manual Skip +60s	Blue
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec
Ext Link	Dual
Direct Tv Rec	TV/R
Text	Text
STTL	Subt
Display	Shift + Info
Time Slip/<< Jet Rew	Format
Tv Power	Shift + Power
AV Tv	Shift + AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
CH+ Tv	Shift + Ch +
CH- Tv	Shift + Ch -