Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
PAUSE/SLOW	Pause/Slow		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
INDEX	Index >>I		>>I
INDEX	I<< Index		I<<
	Up		Up
	Play	PLAY MODE	Play
	Down		Down
	Stop		Stop
	Right		Right
	>>		>>
	<<		<<
	Left		Left
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
TRACKING/V-LOCK	Tracking/V-Look+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Tracking/V-Look-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SAT 0	0/SAT	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Selec	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SHOW VIEW	Show View	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROG./CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep		
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back		
VPS/PDC	VPS/PDC	D	Blue		
SP/LP	SP/LP	PICTURE FORMAT	Format		
TIMER REC	Timer Rec	ECO 3D	3D		
AV LINK	AV Link	APP MEDIA	Media		
OSD/DISPLAY	OSD/Display	DISPLAY INFO	Info		
RESET	Reset	FAV PRE-CH	Pre Ch		
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
DATE +	Up	DISC NAV LIST	List		
DATE -	Red/Down	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
DATE +	Date+	SOUND DUAL	Dual		
DATE -	Green/Date-	REPEAT TEXT	Text		
ON +	On+	AD SUBT	Subt		
ON -	Yellow/On-	ZOOM ⏏	Eject		
OFF +	Off+	SETTINGS OPT	Options		
OFF -	Blue/Off-	TIMER AV	AV		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SAT 0	0	0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
INPUT SELECT AV	AV	TIMER AV	AV
TRACKING/V-LOCK	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
TV/TEXT	Tv/ Text	REPEAT TEXT	Text