Mandis shop

Panasonic N2QAEC000024

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Camera	DISPLAY INFO	Info
T /VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
/VOL W	Vol -	VOL −	Vol -
T /VOL	T	+ CH	Ch +
/VOL W	W	CH −	Ch -
START/ STOP	Start/Stop	APP MEDIA	Media
EXT DISPLAY	Ext/Display	TIMER AV	AV
DATE/TIME	Date/Time	HOME SMART	Smart
SEARCH	<< Search	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	Search >>	>>	>>
STILL ADV	◁ Still Adv	A	Red
PAUSE	Pause	II	Pause
STILL ADV	Still Adv I>	B	Green
SKIP	I<<	I<<	I<<
STOP	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SKIP	>>I	>>I	>>I
	Bin	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok