Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[+]	DISPLAY INFO	Info
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
∧	∧	+ CH	Ch +
∨	V	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
V	V	OK	Ok
+	V+	▶	Right
−	V-	◀	Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
N	N	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MOOD LIGHT	Mood Light	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VCR	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
AUDIO OUT	Audio Out VCR	SOUND DUAL	Dual
∧	∧ VCR	▲	Up
∨	V VCR	▼	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop
Pause	Pause
II >	RETURN BACK Back
<<	<<
Play	PLAY MODE Play
>>	>>
Rec	REC MODE Rec
TV/TXT Tv/TXT	REPEAT TEXT Text
F.P. F.P.	FAV PRE-CH Pre Ch
[/ ≡]	SETTINGS OPT Options
[≡▶| ◀]	ZOOM Eject
[≡?]	SEARCH TV/R TV/R
[≡◊]	ECO 3D 3D
[≡i]	DISC NAV LIST List
[≡+]	E-MANUAL D.MENU D. Menu
[≡o]	HOME SMART Smart
[≡x]	PROG SLEEP Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡⇕]	CLEAR EXIT Exit
[: . .]	AD SUBT Subt