Mandis shop

Panasonic RC42128

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	i	DISPLAY INFO	Info
	[G]	-/-- GUIDE	Guide
	☼1	PICTURE FORMAT	Format
HOME	Home	HOME SMART	Smart
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	☼2	ECO 3D	3D
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+ V	Vol+	+ VOL	Vol +
V −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 _	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
◀◀	<<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	»	>>
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
●	Rec	REC MODE ●	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung