Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PLAY/ REC	Play/Rec	ZOOM ⏏	Eject
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
MUSIC PORT	Music Port	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
≧10	≧10	-/-- GUIDE	Guide
DEL	Del	RETURN BACK	Back
CD ▶/II	CD Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
CD ▶/II	CD Play/Pause	▲	Up
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER/ BAND	Tuner/Band	◀	Left
CLEAR ■	Stop / Clear	CLEAR EXIT	Exit
CLEAR ■	Stop / Clear	■	Stop
CLEAR ■	Stop / Clear	OK	Ok
USB ▶/II	USB Play/Pause	II	Pause
TAPE ▶	Tape Play	REC MODE ●	Rec
USB ▶/II	USB Play/Pause	▶	Right
TAPE ▶	Tape Play	▼	Down
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ALBUM	← Album	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BUM	Album →	+ CH	Ch +
V/REW	I<< / V / REW	K<	I<<
V/REW	I<< / V / REW	<<	<<
∧/FF	>>I / ∧ / FF	>>I	>>I
∧/FF	>>I / ∧ / FF	>>	>>
ENTER	Enter	HOME SMART	Smart
SURROUND	Surround	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PRESET EQ	Preset EQ	SETTINGS OPT	Options
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	ECO 3D	3D
AUTO OFF	Auto Off	TIMER AV	AV
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung