Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT AV	Input AV	TIMER AV	AV
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
VIERA Link	Viera Link	APP MEDIA	Media
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
SDCARD	SD Card	ECO 3D	3D
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡◆] / Sttl	AD SUBT	Subt
INDEX	[≡i] / Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	[≡+] / Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	i	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROGRA	Programme	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
RAMME	Programme Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	<<<| <<<	<<	<<
	>>>| >>>	>>	>>
	Stop	■	Stop
	Pause/Step	II	Pause
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Power Down	SHIFT + ⏻	Shift + Power
	Rec	REC MODE ●	Rec
	N	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Viera Tools	HOME SMART	Smart
O I O	ZOOM ⏏	Eject