Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
≧10	>10	-/-- GUIDE	Guide
DIRECT TUNING	Direct Tuning	OK	Ok
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH+	▲	Up
CH	CH-	▼	Down
CH	CH-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
◀◀	Tune-	◀	Left
◀◀	<< PORT	«	<<
▶▶	Tune+	▶	Right
▶▶	>> PORT	»	>>
STOP ■	Stop PORT	■	Stop
PAUSE ❚❚	Pause PORT	❚❚	Pause
PLAY ▶	Play PORT	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	I<< PORT		I<<		
	>>I PORT		>>I		
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart		
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT +	A Shift + Red		
PLIIx	PL IIx		A Red		
NEO:6	NEO:6		B Green		
MUSIC	SFC Music		C Yellow		
MOVIE	SFC Movie		D Blue		
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text		
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options		
VOL +	TV Vol +	SHIFT +	VOL + Shift + Vol +		
VOL −	TV Vol -	SHIFT +	VOL − Shift + Vol -		
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	DVD Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	I <<		I <<
	>>I		>>I
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
TOP MENU / DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direct Navigator	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Functions DVD Recorder	SHIFT + TOP MENU/MENU Shift + Menu
Functions DVD Player	TOP MENU/MENU Menu
Up	Up
Left	Left
OK	OK Ok
Right	Right
Down	Down
SUB MENU/S Sub Menu	E-MANUAL/D.MENU D. Menu
RETURN Return	RETURN/BACK Back
SURROUND OFF Surround Off	SHIFT + A Shift + Red
PLIIx PL IIx	A Red
NEO:6 NEO: 6	B Green
MUSIC SFC Music	C Yellow
MOVIE SFC Movie	D Blue
AUTO TEST Test / Auto	REPEAT/TEXT Text
SOUND MENU Sound Menu	SOUND/DUAL Dual
DISPLAY Display	DISPLAY/INFO Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OPTION PORT Option Port /	SETTINGS/OPT Options
VOL + TV Vol +	SHIFT + CH + Shift + Ch +
VOL − TV Vol -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV/VIDEO TV/Video	SEARCH/TV/R TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input Selector		AV
	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
≥10	>10	GUIDE	Guide
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	MEDIA	Media
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	SMART	Smart
FUNCTIONS	Functions	MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SUB MENU	Sub Menu	D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red		
PLIIx	PL IIx	A	Red		
NEO:6	NEO: 6	B	Green		
MUSIC	SFC Music	C	Yellow		
MOVIE	SFC Movie	D	Blue		
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text		
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options		
+ VOL	TV Vol +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input Selector		AV
	FM/AM		Shift + 1
	Power		Shift + Power
	TV		Shift + 2
	DVD Recorder		Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4
	Cable / Sat		Shift + 5
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Drive Select		Media
	One Touch Play		Smart
	Surround Off		Shift + Red
	PL IIx		Red
	NEO: 6		Green
	SFC Music		Yellow
	SFC Movie		Blue
	Test / Auto		Text
	Sound Menu		Dual
	Display		Info
	Option Port / Setup		Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL + TV Vol +	SHIFT + CH + Shift + Ch +
VOL − TV Vol -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV/VIDEO TV/ Video	SEARCH TV/R TV/ R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung