Mandis shop

Panasonic N2QAYC000057

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
iPod	Eject iPod	TIMER AV	AV
CD	Eject CD	ZOOM	Eject
iPod	iPod	HOME SMART	Smart
CD	CD	AD SUBT	Subt
RADIO/USB	Radio/USB	DISC NAV LIST	List
I<<		I<<	
Pause		Pause	
>>I		>>I	
Play		PLAY MODE	Play
Stop		Stop	
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
iPod MENU DISPLAY	Display/iPod	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
▼	Album Down	▼	Down
OK	Ok	OK	Ok
▲	Album Up	▲	Up