Mandis shop

# Panasonic N2QAYA000067

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|
| POWER ON | Power On | Power |
| STANDBY | Standby | Shift + Power |
| AUTO SETUP | Auto | Auto |
| KEYSTONE | Keystone | Shift + Up |
| MENU | Menu | Menu |
| RETURN | Return | Shift + Auto |
| DEFAULT | Default | Shift + - / Stop |
| FUNCTION | Function | Eco / Aspect |
| ▲ | Up | Up |
| ▼ | Down | Down |
| VOL- ◄ | Vol- | Vol - / Page - |
| VOL- ◄ | Left | Left |
| ► VOL+ | Right | Right |
| ► VOL+ | Vol+ | Vol + / Page + |
| ENTER | Enter | Enter |
| COMPUTER 1 | Computer1 | Comp / Video |
| COMPUTER 2 | Computer2 | Shift + Freeze / Timer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|
| HDMI | HDMI | Shift + Menu |
| MEMORY VIEWER | Memory Viewer | Mode |
| Miracast | Miracast | Shift + Mode |
| Panasonic APP | Panasonic APP | 3D / Invert |
| ID SET | ID Set | Volt / Focus |
| ID ALL | ID All | Help / Info |
| VIDEO/ S-VIDEO | Video/S-Video | Shift + Comp / Video |
| PAGE UP 1 | Page Up/1 | Shift + Vol + / Page + |
| D.ZOOM+ 2 | D.Zoom+/2 | + / Play |
| FREEZE 3 | Freeze/3 | Freeze / Timer |
| PAGE DOWN 4 | Page Down/4 | Shift + Vol - / Page - |
| D.ZOOM- 5 | D.Zoom-/5 | - / Stop |
| MUTE | Mute | Blank / Mute |
| AV MUTE | AV Mute | Source |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1065418-66143-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000067.html