Mandis shop

Panasonic N2QAYC000081

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
iPod	Eject iPod	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
CD	Eject CD	SURROUND	Eject / Surround
iPod/USB	iPod USB	LIST SMART	Smart / List
CD/RADIO	CD/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	I<<</<<	TUNE-	<< / Tune-
►/II	Play	SLOW	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
►►/►►I	>>/>>I	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
iPod MENU DISPLAY	Display/iPod	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY MENU	Play Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
▼	Album Up	▲	Up
OK	OK	OK	OK
▲	Album Down	▼	Down

https://alleferndbedienungen.de/Panasonic/1665463/ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYC000081.htm