Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Right		Right
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	GUIDE	Guide
DVD	DVD	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
USB	USB	HOME SMART	Smart
SELECT	Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DISC	Disc	APP MEDIA	Media
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
REW	<<</REW		<<
FFW	>>/FFW		>>
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
PREV	I</Prev		I<<
NEXT	>I/Next		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
TV VOL +	Tv Vol+	VOL +	Vol +
TV VOL −	Tv Vol-	VOL −	Vol -
DIRECT DUBBING	Dubbing/Direct	REPEAT TEXT	Text
P +	PR+	CH +	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
EDIT	Edit	PICTURE FORMAT	Format
SHOWVIEW	Showview	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung