Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	EPG	GUIDE	Guide
	Teletext	TEXT	Text
	[ ]/Film	FORMAT	Format
	[■]	3D	3D
	Timer	SHIFT + AV	Shift + AV
	AV	AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Menu/Home/Exi	MENU	Menu
	Options	OPT	Options
	Back	BACK	Back
	[i]/Info	INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Music/Movie/Theme Tv	SMART	Smart
	PR+	CH +	Ch +
	PR-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	0	0		
MHEG CANCEL	Cancel / MHEG	CLEAR EXIT	Exit		
	Mute	MUTE	Mute		