Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
USB	Shift + 8
Search	Shift + Green / APP /
☼/Settings	Setup / OPT /
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
List	Shift + Smart / List
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Menu / Home
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i	Info / Angle
Up	Up
Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
[<>]	Picture / Format
Vol+	Vol+
Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SUBTITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	0	0
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung