Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD 123	Power
Power Tape 1/2	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Tuner	CLEAR EXIT: Exit
Power AUX/CDR	RETURN BACK: Back
MUTE: Mute	MUTE: Mute
CD 123: CD 123	C: Yellow
TUNER: Tuner	B: Green
TAPE 1/2: Tape 1/2	D: Blue
AUX/CDR: AUX/CDR	A: Red
1: 1 CD Direct	1: 1
CD DIRECT 2: 2 CD Direct	2: 2
3: 3 CD Direct	3: 3
DSC: Disc	-/-- GUIDE: Guide
VEC: Vec	FAV PRE-CH: Pre Ch
BASS/TREBLE: Bass/Treble	SOUND DUAL: Dual
CLOCK: Clock	TIMER AV: AV
DIM: Dim	AD SUBT: Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLEEP: Sleep	PROG SLEEP: Sleep
AUTO REV.: Auto Rev.	DISPLAY INFO: Info
TIMER ON/OFF: Timer On/Off	ECO 3D: 3D
+ : Vol +	+ VOL: Vol +
− : Vol -	VOL −: Vol -
PAUSE: Pause CD	❚❚: Pause
▶: Play CD	PLAY MODE ▶: Play
■: Stop CD	■: Stop
⏭: >I CD	⏭: >>I
⏮: I< CD	⏮: I<<
⏩: >> CD	⏩: >>
⏪: << CD	⏪: <<
PROGRAM: Program CD	TOP MENU MENU: Menu
PAUSE: Pause Tape 1/2	SHIFT + ❚❚: Shift + Pause
▶: Play Tape 1/2	SHIFT + PLAY MODE ▶: Shift + Play
■: Stop Tape 1/2	SHIFT + ■: Shift + Stop
⏮: I< Tape 1/2	SHIFT + ⏮: Shift + I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
⏭ Tape 1/2	SHIFT + ⏭ Shift + ⏭
<< Tape 1/2	SHIFT + << Shift + <<
>> Tape 1/2	SHIFT + >> Shift + >>
⏭ Tuner	▲ Up
⏮ Tuner	▼ Down
>> Tuner	▶ Right
<< Tuner	◀ Left
Program Tuner	SHIFT + TOP MENU / MENU Shift + Menu
REPEAT	REPEAT / TEXT Text
SHUFFLE	APP / MEDIA Media
BASS +	+ / CH Ch +
BASS -	CH / − Ch -
TREBLE +	6 6
TREBLE -	9 9
WOOX LEVEL	SEARCH / TV/R TV/R
WOOX	SETTINGS / OPT Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung