Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Teletext	REPEAT TEXT	Text
	[1I2]	ECO 3D	3D
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	Red/Demo	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Back	RETURN BACK	Back
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MHEG CANCEL	MHEG/Cancel	SETTINGS OPT	Options
P⇄P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung