Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
HDD LIST	HDD List	DISC NAV LIST	List
LIVE TV	Live Tv	SEARCH TV/R	TV/R
CAM	CAM	ECO 3D	3D
USB	USB	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
DISC	Disc	TOP MENU MENU	Menu
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right/Skip		Right
	Left/Replay		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
REW	<<		<<
FFW	>>		>>
PREV	I <		I <<
PAUSE LIVE TV	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE LIVE TV	Pause		Pause
NEXT	>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
VIDEO Plus+ TIMER	Timer/Video	APP MEDIA	Media
P +	PR+	+ CH	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GHI 4	4	4	4		
JKL 5	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
PQRS 7	7	7	7		
TUV 8	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
SELECT	Select	PICTURE FORMAT	Format		
EDIT	Edit	CLEAR EXIT	Exit		
SCART	Scart	FAV PRE-CH	Pre Ch		