Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/Rec/Instant	Red
Green/<<	Green
Yellow/Stop	Yellow
Blue/play	Blue
White/>>/□	>>
>♦	D. Menu
[I]	Guide
[o]/Timer	Sleep
[?]	Eject
[♦]	Format
[≡]/Text	Text
Menu	Menu
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
	[>I<]	AD SUBT	Subt
	[1I2]	ECO 3D	3D
	[ ]→	TIMER AV	AV
	♪ Smart	HOME SMART	Smart
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media
	[I<>I]	RETURN BACK	Back
ACTIVE CONTROL	[-o-]/Active Control	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/Rec/Instant	Red
Green/<<	Green
Yellow/Stop	Yellow
Blue/Play	Blue
White/>>/□	>>
[o]/Timer	Sleep
[?]	Eject
[♦]	Format
[≡]/Text	Text
Menu	Menu
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol+	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol-	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch
[i+]	Info
I-II	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[>I<]	AD SUBT	Subt
	[1I2]	ECO 3D	3D
	[ ]→	TIMER AV	AV
	♪ Smart	HOME SMART	Smart
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media
	[I<>I]	RETURN BACK	Back
ACTIVE CONTROL	[-o-]/Active Control	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/Rec/Instant	Red
Green/<<	Green
Yellow/Stop	Yellow
Blue/Play	Blue
White/>>/□	>>
[o]/Timer	Sleep
[?]	Eject
[♦]	Format
[≡]/Text	Text
Menu	Menu
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol+	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol-	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch
[i+]	Info
I-II	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[>I<]	AD SUBT	Subt
	[1I2]	ECO 3D	3D
	[ ]→	TIMER AV	AV
	♪ Smart	HOME SMART	Smart
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media
	[I<>I]	RETURN BACK	Back
ACTIVE CONTROL	[-o-]/Active Control	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung