Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
O	Gui de
Rec	Rec
I <<	I <<
Red	Red
Gr een/ [[ ]]	Gr een
St op	St op
Pl ay	Pl ay
Yel l ow / Li st	Yel l ow
>>I	>>I
PI P [■]	Bl ue
AV/ [?]	AV
I - I I / [≡I ≡]	Dual
[<>] / [+]	For mat
[- O-]	Exi t
Menu	Menu
[≡]	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause
Up	Up
Lef t	Lef t
OK	Ok
Ri ght	Ri ght
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mut e	Mut e
Smar t ♪	Smar t
Smar t [ ]	Medi a
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i +]		DISPLAY INFO	Info		
P<P		FAV PRE-CH	Pre Ch		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	O	GUIDE	Guide
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	Red	A	Red
	Green/ [[ ]]	B	Green
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Yellow / List	C	Yellow
	PIP [■]	D	Blue
	>>I		>>I
	AV/ [?]	TIMER AV	AV
	I - I I / [≡| ≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>] / [+]	PICTURE FORMAT	Format
	- O-	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Smart ♪	HOME SMART	Smart
	Smart [ ]	APP MEDIA	Media
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH –	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i +]	[i +]	DISPLAY INFO	Info		
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
I <<	I <<
>>I	>>I
AV/ [?]	AV
I - I I / [≡] ≡]	Dual
[<>] / [+]	Format
- O-	Exit
Pause	Pause
[≡]	Text
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Smart ♪	Smart
Smart [ ]	Media
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch