Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby/On		Power
	Monitor		Smart
	Child Lock		Options
	Select		Media
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Turbo Timer		Guide
	Timer		Shift + AV
	TV		TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	AV		AV
	Mute		Mute
	Record		Rec
	Menu		Menu
	CL/Clear		Exit
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	>I / Index		>>I
	>I </ Still		3D
	<<		<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STOP St op	St op		
PLAY Pl ay	PLAY MODE Pl ay		
>>	>>		