Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV / Video		TV/R
	DVD		Smart
	VCR		Media
	Open / Close		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Display		Info
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause / Step		Pause
	<< REW		<<
	>> FWD		>>
	Record		Rec
	Clear		Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open / Close		Eject
	DVD		Smart
	VCR		Media
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Return		Back
	Display		Info
	List / Disc Men		D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	System Menu		Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	I<		I<<
	>I		>>I
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause / Step		Pause
	<< REW		<<
	>> FWD		>>
	Thumbnail		3D
	Chapter		Format
	Timer		AV
	Record		Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC MODE — Rec. Mode	D — Blue
REPEAT — Repeat	REPEAT TEXT — Text
TITLE — Title	SETTINGS OPT — Options
AUDIO — Audio	SOUND DUAL — Dual
ZOOM — Zoom	SHIFT + ZOOM — Shift + Eject
SEARCH — Search	SEARCH TV/R — TV/R
MARKER — Marker	FAV PRE-CH — Pre Ch
D.DUBBING — D. Dubbing	-/-- GUIDE — Guide
CLEAR — Clear	CLEAR EXIT — Exit
SHOWVIEW VIDEOPLUS+ — Showview / VideoPlus+	AD SUBT — Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung