Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
CD	Yellow
Tuner	Green
Tape 1/2	Blue
AUX	Red
1 CD Direct	1
2 CD Direct	2
3 CD Direct	3
DSC	Smart
DBB	Media
Sleep Timer	Sleep
Repeat	Text
Shuffle	Subt
Program	Shift + Sleep
Test Tone	AV
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
Pause	Pause
Play	Play
>I	>>I
I<	I<<
Stop	Stop
>>	>>
<<	<<
DPL	3D
Balance R	Right
Balance L	Left
Center+	Up
Center-	Down
Rear+	Ch +
Rear-	Ch -
Power Tv	Shift + Power
Mute Tv	Shift + Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
⏭ Tv	SHIFT + CH +		
⏮ Tv	SHIFT + CH −		
TV VOL ⏩ Tv Vol +	SHIFT + VOL +		
TV VOL ⏪ Tv Vol -	SHIFT + VOL −		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX	A Red		
Tuner	B Green		
CD	C Yellow		
Tape 1/2	D Blue		
Power	Power		
Program	PROG SLEEP		
Mute	MUTE		
Volume+	+ VOL		
Volume-	VOL −		
>I	>>I		
I<	I<<		
>>	>>		
<<	<<		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
AUX	Red
Tuner	Green
CD	Yellow
Tape 1/2	Blue
Pause	Pause
Mute	Mute
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Play	Play
Stop	Stop
>I	>>I
I<	I<<
>>	>>
<<	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
AUX	Red		
Tuner	Green		
CD	Yellow		
Tape 1/2	Blue		
Mute	Mute		
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		