Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Ambilight	PRE-CH	Pre Ch
	Windows	MEDIA	Media
	Tv Exit	EXIT	Exit
	Rakuten Tv	TV/R	TV/R
	Menu	MENU	Menu
	Netflix	SHIFT + MEDIA	Shift + Media
	Smart/Colors	SMART	Smart
	Sources/Pair	AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Home	SHIFT + SMART	Shift + Smart
	←	BACK	Back
	+	3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec		Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Tv Guide	GUIDE	Guide
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH -	Ch -
1	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung