Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
ambilight	3D
Menu	Menu
Smart/Colours	Smart
Sources/Pair	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
←	Back
Home	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
+	Pre Ch
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Exit/TV	Exit
Netflix	Media
Windows	TV/R
Rakuten tv	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
1	1
2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST TV GUIDE	Tv Guide/List	-/-- GUIDE	Guide		