Mandis shop

# Philips 996510064369

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| DOCK | Bluetooth/Dock | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FM CD | FM/CD | CD - STB 3 | 3 |
| AUDIO IN USB | Audio In/USB | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PRESET/ALBUM | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| OK | OK | OK | OK |
| VOL | Vol+ | VOL | Vol+ |
| VOL | Vol- | VOL | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Play/Pause | SLOW | Play / Slow |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| DISPLAY RDS | RDS/Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SHUFFLE REPEAT | Repeat/Shuffle | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PROG | Prog | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| CLOCK | Clock | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TIMER SLEEP | Sleep/Timer | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Philips/1064920-24579-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510064369.html