| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Disc Menu | D. Menu / Top |
| Top Menu | Shift + D. Menu / Top Menu |
| Home | Menu / Home |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Up | Up |
| Down | Down |
| = | Text / Goto |
| Return | Back / Return |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Play | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Eject | Eject / Surround |
| >> | >> / Tune+ |
| << | << / Tune- |
| >I | >>I / Preset+ |
| I< | I<< / Preset- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Subtitle | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| You Tube | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / | | |
| Vidi | Fav / Marker / PC | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |