Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Top Menu	D. Menu / Top
View/Bonus	Guide / EPG / -/--
Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Disc/Pop-Up/Menu	HOME MENU Menu / Home
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
Options	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
Back	RETURN BACK Back / Return
[i]/Info	ANGLE INFO Info / Angle
Up	Up
Down	Down
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
OK	OK
I<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	HOLD Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Open/Close	SURROUND Eject / Surround
Tv CH+	CH+ / Page+
Tv CH-	CH- / Page-
1	1
2 ABC	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 DEF	3	CD-STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		