Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	(/]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	=	LIST SMART	Smart / List
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SEARCH	Search	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TOP PICKS	Top Pics	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOURCES	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Windows	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV EXIT	TV/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL	Vol +
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
0	0		
Text	Text / Goto		