Mandis shop

# Philips 996580006517

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play/Pause | Play / Slow |
| I< | I<< / Preset- |
| >I | >>I / Preset+ |
| Movie | Picture / Format |
| Night | Sleep / Timer |
| HDMI ARC | Setup / OPT / |
| Voice | Sound / Title |
| Music | Audio / Lang I/II |
| Bass+ | Up |
| Audio Sync - | Left |
| Audio Sync + | Right |
| Bass- | Down |
| Vol+ | Vol+ |
| Treble+ | CH+ / Page+ |
| Vol- | Vol- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Treble- | CH- / Page- |
| Coax | 1 |
| Optical | 2 |
| Audio In | Smart / List |
| Aux | 7 |
| USB | 8 |
| Bluetooth | 9 |
| DIM | Shift + Mute / Dimmer |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Philips/1067735-66030-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580006517.html