Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>/[≡]	>> / Tune+
I-II/[≡≡]	Audio / Lang I/II
Radio	Eject / Surround
[+]	Zoom / Size
[<>]/Timer	Sleep / Timer
Tv	TV/Radio /
[≡]	Text / Goto
Source/[?]	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[i+]	Info / Angle
Left	Left
PC/OK	OK
Right	Right
Down	Down
[X]	Back / Return
Vol +	Vol +
[ ]/Smart	Smart / List
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
[♪]/Smart	Display / Media
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	[-O-]/Active Control		Guide / EPG / -/--		
	0		0		
	P<P		Fav / Marker / PC		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green/[■]		Green / APP / Repeat		
	Yellow/[←■]		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	Prog		Shift + TV/Radio / Program		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Play	Play / Slow	P+	CH+ / Page+
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold	P-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-	1	1
>>	>> / Tune+	2	2
I-II / [≡I ≡]	Audio / Lang I/II	3	3
[+]	Zoom / Size	4	4
[≡]	Text / Goto	5	5
Source/[?]	AV / Input / RDS	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
[i+]	Info / Angle	9	9
Left	Left	0	0
PG/OK	OK		
Right	Right		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>/[≡]	>> / Tune+
I-II/[≡≡]	Audio / Lang I/II
[<>]/Timer	Picture / Format
[+]	Zoom / Size
Source/[?]	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
[i+]	Info / Angle
Left	Left
PG/OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green/[■]	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow/[←■]	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		