Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
ambilight	Display / Media
prime video	Shift + Blue / Prime
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Rakuten Tv	TV/Radio /
Info	Info / Angle
Search	Zoom / Size
Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
←	Back / Return
Home	Shift + Menu /
Tv Guide	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH-	CH- / Page-
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE TEXT	Text / Subtitle	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung