Mandis shop

# Philips RD5501-00

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TRA | < Track | PRESET- | I<< / Preset- |
| ACK | Track > | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PLAY REPLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| INDE | < Index | CH PAGE | CH- / Page- |
| DEX | Index > | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| SEAR | < Search | TUNE- | << / Tune- |
| ARCH | Search > | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CLEAR | C | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CLEAR | C | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| STORE | S | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REV | Review | ANGLE INFO | Info / Angle |
| A→B | A-->B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SCAN | Scan | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

https://alefernbedienung.de/Philips/10835-940-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RD5501-00.htm