| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | Input 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | Input 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | Input 3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | Input 4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PC | PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| INFO [i+] | | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INPUT 5 | Input 5 | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| | [ II ] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | [ <> ] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| + P | Pr + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| TV/DTV | Tv/DTV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| P − | Pr - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| RETURN | Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| | Up | | Up |
| HOME MENU | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| | Down | | Down | | | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| | Red/Rec | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| | Green/Pause | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | Yellow/Stop | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Blue/Play | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | [≡?] | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| | [≡i] | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| HDMI CONTROL | HDMI Control | LIST SMART | Smart / List | | | | |
| I-II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | [ >I <] | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | Size [<>] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | Input 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | Input 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | Input 3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | Input 4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PC | PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| INPUT 5 | Input 5 | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| HOME MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EPG | DVD Top | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| EPG | DVD Top | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| >>I | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| HDMI CONTROL HDMI Control | LIST SMART Smart / List | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Input 1 | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |
| Input 2 | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 |
| Input 3 | SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3 |
| Input 4 | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 |
| 1 | TV 1 1 |
| 2 | DVD 2 2 |
| 3 | CD-STB 3 3 |
| 4 | VIDEO 4 4 |
| 5 | TAPE 5 5 |
| 6 | TUNER 6 6 |
| 7 | AUX-HDD 7 7 |
| 8 | USB 8 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 |
| PC | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |
| 0 | HDMI-SAT 0 0 |
| [i+] | ANGLE INFO Info / Angle |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| INPUT 5 Input 5 | SHIFT + TAPE 5 Shift + 5 |
| + P PR+ | + CH PAGE CH+ / Page+ |
| + Vol + | + VOL Vol + |
| P – PR- | CH PAGE – CH- / Page- |
| Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer |
| Vol - | VOL – Vol - |
| SOURCE Source | RDS AV INPUT AV / Input / RDS |
| Up | Up |
| HOME MENU Menu | HOME MENU Menu / Home |
| HOME MENU DVD Top Menu | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top |
| Left | Left |
| ENTER Enter | OK OK |
| Right | Right |
| EXIT Exit | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down |
| EPG DVD TOP MENU / GUIDE DVD Top Menu | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| HDMI CONTROL HDMI Control | LIST SMART Smart / List |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | Input 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | Input 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | Input 3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | Input 4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PC | PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| INPUT 5 | Input 5 | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| + P | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| P − | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| HDMI CONTROL | HDMI Control | LIST SMART | Smart / List |