Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
HDD/DVD	HDD/DVD	APP MEDIA	Media
PAUSE LIVE TV	Pause Line Tv	SETTINGS OPT	Options
HOME MENU	Home Menu	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TOP MENU DISC NAVIGATOR	Disc Navigator/Top	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CHANNEL +	Chanel +	+ CH	Ch +
CHANNEL −	Chanel -	CH −	Ch -
CHANNEL +	Up		Up
CHANNEL −	Down		Down
CM SKIP	Right/CM Skip-->>		Right
CM BACK	Left/CM Back<<-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PAUSE	Pause		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
STOP REC	Stop Rec	SHIFT +	Shift + Stop
PREV	I<<</Prev		I<<
NEXT	>>I/Next		>>I
◄II/◄I	<<</◄I/◄		<<
I►/II►	>>/II>/I>		>>
TIMER REC	Timer Rec	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TIMER REC	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
HELP	Help	PROG SLEEP	Sleep
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC MODE 1	1	1	1
2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	3	3		
AUDIO 4	4	4	4		
SUBTITLE 5	5	5	5		
ANGLE 6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
PLAY MODE 9	9	9	9		
0	0	0	0		
AUDIO 4	Audi o	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE 5	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
PLAY MODE 9	Pl ay Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shi f t + Pl ay		
ANGLE 6	Angl e	ECO 3D	3D		
ONE TOUCH COPY	One Touch	FAV PRE-CH	Pr e Ch		
INPUT SELECT	I nput Sel ect	TIMER AV	AV		
DISPLAY	Di spl ay	SHIFT + DISPLAY INFO	Shi f t + I nf o		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t		