Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Power
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
Func Tv	D. Menu
CH+ Tv	Ch +
CH- Tv	Ch -
Menu Tv	Menu
Enter Tv	Ok
Up/FQ+ Tv	Up
Down/FQ- Tv	Down
Right/ST+ Tv	Right
Left/ST- Tv	Left
Stop/Class Tv	Stop
Pause/MPX Tv	Pause
Play/Band Tv	Play
1 Tv	1
2 Tv	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 Tv	3
4 Tv	4
5 Tv	5
6 Tv	6
7 Tv	7
8 Tv	8
9 Tv	9
0 Tv	0
+10 Tv	Guide
Disc	Pre Ch
Tuner	Blue
Power Tuner	Shift + Power
Class Tuner	Text
MPX Tuner	AV
Band Tuner	Format
D. Access Tuner	3D
Display Tuner	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RF ATT	Back		
Up Tuner	Shift + Up		
Down Tuner	Shift + Down		
Right Tuner	Shift + Right		
Left Tuner	Shift + Left		
1 Tuner	Shift + 1		
2 Tuner	Shift + 2		
3 Tuner	Shift + 3		
4 Tuner	Shift + 4		
5 Tuner	Shift + 5		
6 Tuner	Shift + 6		
7 Tuner	Shift + 7		
8 Tuner	Shift + 8		
9 Tuner	Shift + 9		
0 Tuner	Shift + 0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power		Power
MUTING	Muting	MUTE	Mute
MASTER VOLUME	Master Vol +	+ VOL	Vol +
MASTER VOLUME	Master Vol -	VOL –	Vol -
FUNC	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LOUDNESS	Loudness	SOUND DUAL	Dual
REMOTE SETUP	Remote Setup	HOME SMART	Smart
FL DIMMER	FL Dimmer	APP MEDIA	Media
ENTER	Enter	OK	Ok
FQ+	Up/FQ+		Up
FQ–	Down/FQ-		Down
ST–	Left/ST-		Left
ST+	Right/ST+		Right
1	1/[)(]	1	1
DSP MODE 2	2/DSP Mode	2	2
MIDNIGHT 3	3/Midnight	3	3
5.1CH 4	4/5.1CH	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL SELECT 5	5/Channel Select	5	5
TEST TONE 6	6/Test Tone	6	6
ATT 7	7/ATT	7	7
SIGNAL SELECT 8	8/Signal Selec	8	8
CHANNEL – LEVEL 9	9/Channel Level -	9	9
CHANNEL LEVEL + 0	0/Channel Level +	0	0
– EFFECT +10	+10/Effect-	-/-- GUIDE	Guide
EFFECT + DISC	Disc/Effect+	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVD/LD	DVD/LD	D	Blue
SOURCE	Power DVD/LD	SHIFT +	Shift + Power
CLASS	Stop/Class		Stop
MPX	Pause/MPX		Pause
BAND	Play/Band DVD/LD	PLAY MODE	Play
D.ACCESS	<<</D. Access		<<
	>> DVD/LD		>>
– CHA DISPLAY	I <<</Display/Channel - DVD/LD		I <<
NNEL + RF ATT	>>I/Display/Channel + DVD/LD		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up/ FQ+ DVD/ LD	SHIFT + Up
Down/ FQ-	SHIFT + Down
Ri ght / ST+	SHIFT + Right
Lef t / ST- DVD/ LI	SHIFT + Left
Ent er DVD/ LD	SHIFT + OK
1 DVD/ LD	SHIFT + 1
2 DVD/ LD	SHIFT + 2
3 DVD/ LD	SHIFT + 3
4 DVD/ LD	SHIFT + 4
5 DVD/ LD	SHIFT + 5
6 DVD/ LD	SHIFT + 6
7 DVD/ LD	SHIFT + 7
8 DVD/ LD	SHIFT + 8
9 DVD/ LD	SHIFT + 9
0 DVD/ LD	SHIFT + 0
+10/ Di sc	SHIFT + GUIDE
Menu DVD/ LD	TOP MENU / MENU

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power		Power
MPX	Pause		Pause
CLASS	St op		St op
BAND	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
D.ACCESS	<<		<<
	>>		>>
– CHA DISPLAY	I <<		I <<
NNEL + RF ATT	>>I		>>I
	1	1	1
DSP MODE 2	2	2	2
MIDNIGHT 3	3	3	3
5.1CH 4	4	4	4
CHANNEL SELECT 5	5	5	5
TEST TONE 6	6	6	6
ATT 7	7	7	7
SIGNAL SELECT 8	8	8	8
CHANNEL – LEVEL 9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL – LEVEL + 9 0	0	0	0
– EFFECT + +10	+10	-/-- GUIDE	Gui de

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power VCR- DVR		Power
BAND	Pl ay VCR- DVR	PLAY MODE	Pl ay
– CHA DISPLAY	I << VCR- DVR		I <<
MPX	Pause VCR- DVR		Pause
NNEL + RF ATT	>>I VCR- DVR		>>I
D.ACCESS	<< VCR- DVR		<<
	>> VCR- DVR		>>
CLASS	St op VCR- DVR		St op
	1 VCR- DVR	1	1
DSP MODE 2	2 VCR- DVR	2	2
MIDNIGHT 3	3 VCR- DVR	3	3
5.1CH 4	4 VCR- DVR	4	4
CHANNEL SELECT 5	5 VCR- DVR	5	5
TEST TONE 6	6 VCR- DVR	6	6
ATT 7	7 VCR- DVR	7	7
SIGNAL SELECT 8	8 VCR- DVR	8	8
CHANNEL – LEVEL 9	9 VCR- DVR	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL – LEVEL + 9 0	0 VCR- DVR	0	0
EFFECT + 10 DISC	Di sc VCR- DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch
CD	CD	D	Bl ue
SOURCE	Power CD	SHIFT +	Shi ft + Power
CLASS	St op CD	SHIFT +	Shi ft + St op
MPX	Pause CD	SHIFT +	Shi ft + Pause
BAND	Pl ay CD	SHIFT + PLAY MODE	Shi ft + Pl ay
NNEL + RF ATT	>>I CD	SHIFT +	Shi ft + >>I
	>> CD	SHIFT +	Shi ft + >>
– CHA DISPLAY	I << CD	SHIFT +	Shi ft + I <<
D.ACCESS	<< CD	SHIFT +	Shi ft + <<