| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/on | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| ONE TOUCH COPY | One Touch | SEARCH TV/R | TV/R |
| HDD | HDD | APP MEDIA | Media |
| DVD | DVD | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| CHANNEL + | Channel + | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL − | Channel - | CH − | Ch - |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| AUDIO | Red/Audio | A | Red |
| SUBTITLE | Green/Subtitle | B | Green |
| ANGLE | Yellow/Angle | C | Yellow |
| PLAY MODE | Blue/Play Mode | D | Blue |
| DISC NAVIGATOR TOP MENU | Disc Navigator/Top | DISC NAV LIST | List |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| PLAY LIST MENU | Play List / Men | TOP MENU MENU | Menu |
| HOME MENU | Home Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Display | SHIFT + DISPLAY INFO (Shift + Info) |
| << Rev Scan | << |
| Play | PLAY MODE ▶ (Play) |
| Fwd Scan >> | >> |
| Pause | Pause |
| Stop/OK | Stop |
| ← CM Back | PICTURE FORMAT (Format) |
| I<< Prev Case Se | I<< |
| ·→ CM Skip | ECO 3D (3D) |
| >>I Next Case | >>I |
| Rec | REC MODE (Rec) |
| ◁I Step/Slow | SHIFT + ◁ (Shift + Left) |
| Step/Slow I▷ | SHIFT + ▷ (Shift + Right) |
| Stop Rec | SHIFT + ■ (Shift + Stop) |
| Rec Mode | SHIFT + REC MODE (Shift + Rec) |
| Timer Rec | AD SUBT (Subt) |
| Tv/DVD | SHIFT + SEARCH TV/R (Shift + TV/R) |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CHP Mark | SHIFT + FAV PRE-CH (Shift + Pre Ch) |
| Navi Mark | FAV PRE-CH (Pre Ch) |
| + | SETTINGS OPT (Options) |
| Tv Direct Rec | SOUND DUAL (Dual) |
| Power Tv | SHIFT + ⏻ (Shift + Power) |
| CH+ Tv | SHIFT + + CH (Shift + Ch +) |
| CH- Tv | SHIFT + CH − (Shift + Ch -) |
| Vol + Tv | + VOL (Vol +) |
| Vol - Tv | VOL − (Vol -) |
| Input Select T | SHIFT + TIMER AV (Shift + AV) |